

Стеллаж шкаф ФК 13-4

Схема сборки



Сборка шкафа:

- На нижние торцы деталей 1 и 2 установить пластиковые подпятники при помощи гвоздей.
- Соединить детали 1, 2, 3, 5, 6, 7 по схеме при помощи конфирматов.
- Установить и закрепить гвоздями задние стенки 9.

Перечень деталей:

Поз.	Код детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
1	00277-001	2000	330	16	1
2	00277-002	2000	330	16	1
3	00277-003	1883	330	16	1
4	00277-004	718	330	16	2
5	00277-005	351	330	16	5
6	00277-006	351	313	16	4
7	00277-007	718	85	16	1
8	00277-008	1879	347	16	1
9	00277-009	1911	373	3	2

Перечень фурнитуры:

	Наименование	Кол-во
	Конфирмат 7x50	50
	Саморез 3,5x16	12
	Винт для ручки М4	2
	Подпятник пластиковый	4
	Гвоздь 20 мм	90
	Петля вкладная	3
	Заглушка для конфирмата	26
	Ключ шестигранный	1
	Ручка скоба	1

Изделия высотой более 100см рекомендуем дополнительно крепить к стене. Метизы для крепления к стене в комплект изделия не входят.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения технологических свойств мебели.

Производитель не несет ответственности за дефекты, появившиеся в результате несоблюдения покупателем правил транспортировки, сборки, эксплуатации и ухода за мебелью.